


## Pri nahlášení poruchy treba udat' nasledovné:

### 1. stav počítadla a výrobné číslo:

- stlačte tlačidlo <stav prístroja> na ovládacom paneli




Tlačítko <Stav přístroje>

- vyberiete záložku [Účt. Počítadlo/sestava tisku]



- vyberte [Účtovací počítače]



### 2. kód chyby:

Ak nehlási kód chyby, treba vytlačiť históriu chýb:

- tiež v režime <stav prístroja> vyberiete záložku [Chyby]



- vyberte [Sestava historie chyb] a stlačením tlačidla <Spustiť> na ovládacom paneli vytlačíte danú zostavu.